



Ecoro22 オペレーション・マニュアル

AV酸価値検査方法

業務終了後



営業時間外もフライヤーから油を抜かない場合、プレートはそのまま油に浸し、電源を入れておきます。



営業時間外にフライヤーから油を別の容器へ移す場合、プレートも一緒に移動します。

⚠ プレートは、油に浸かっている間は常時、電源をオンにしてください。

翌日業前

⚠ AVチェックは油が常温の状態で行ってください。
(加熱後は常温になるまでお待ちください。)

⚠ 検査は、必ず以下の手順で行ってください。

- ① 適当な容器に油を取り、常温に戻してから試験紙部分を完全に浸し、**2秒後**に取りだします。
- ② 試験紙に付着した過剰な油は、容器のふちなどで取り除きます。
- ③ 取りだしてから**30秒後**に、試験用紙の色を見て『継続使用』か『廃油』かの判定をしてください。

※判定する時は、明るい場所で行ってください。



おたまで常温になった油を別の容器に移す



AVチェック検査紙で酸価値を計測する

AV酸価値

0

0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

継続使用
2.5以内

廃油処理
2.5以上

プレートの清掃方法



清掃時のご注意

- ⚠ 必ず電源をオフにしてください。
- ⚠ プレートの温度が下がったことを確認してください。

水で、やわらかいスポンジまたは布を使って、汚れを洗い流してください。
強くこすったり、表面に傷が付かないようにしてください。
衛生面を考えて、毎日清掃する事をお勧めいたします。



Ecoro22に関するQ&A

Q 営業時間外は電源を切るの？

A いいえ、電源は24時間入れっ放しにしておいてください。電源を切る時は油を交換する時と清掃時だけです。また、営業時間外に油をフライヤーから別容器に移し保管する場合は、その中にプレートをしめて電源を入れっ放しにしてください。

Q プレートは毎日清掃する必要がある？

A いいえ、必ずしも毎日清掃する必要はありませんが、付着物（衣）の量に関わらず衛生面を考慮してできるだけ頻繁に清掃することをお勧めします。なお清掃時は必ずプレートの温度が下がった事を確認してから行ってください。

Q 特にフライヤーの設定は変更しなくていいの？

A いいえ、フライヤーの温度調節も可能です。

Q 高温の油に電流を流しても大丈夫？

A はい、大丈夫です。流すのは電流ではなくマイナスイオン・遠赤外線ですので、安全です。

Q 今までと違う調理方法が必要？

A いいえ、調理時間は若干短縮されますが、衣の付着量や冷凍物などは今迄通りのオペレーションで結構です。

Q 本体に水がかかっても大丈夫？

A はい、大量の水は故障の原因になりますが、生活防水程度の防水能力を備えています。

Q 電気代は結構かかる？

A いいえ、プレートへ流すのは微弱電流でマイナス電圧パルスですので、電気代は月に20～30円もかかりません。

Q 油のレベル（量）は変える必要がある？

A はい、プレートは小さいですがその分だけ浅くなりますので、浅くなった分を継ぎ足して下さい。

Q プレートの清掃に金タワシを使用してもいい？

A いいえ、プレートの清掃はスポンジ等の柔らかい材質の物を御使用下さい。特に汚れがひどい場合は、しばらくお湯に浸けるなどし、汚れを浮かしてから洗ってください。なお清掃時のプレートは、油の付着により滑りやすい状態のため、床に落とさないよう充分取り扱いにはご注意ください。破損の原因になります。

Q 調理時間が早くなるんだったら温度をもっと高くすれば更に早くなる？

A いいえ、理論上は早くなりますが、温度が高すぎれば油の寿命が短くなり揚げ具合にも影響します。本装置の設置後は通常より10℃下げた低温でも内部までカラッと揚げることができ、しかも調理時間は従来と変わりません。

Q 油の交換はいままでと一緒？

A いいえ、寿命は延びます。油交換の目安は今迄通りの御社のマニュアル（酸値基準）に沿って行ってください。

Q レンタルなので、故障や不具合時は即時対応してくれる？

A はい、万一の故障や不具合時は弊社営業時間内（平日9時～18時）にご連絡ください。すぐに代替え品をお届けいたします。

Q ろ過方式の食用油浄化装置に比べてメリットはある？

A はい、ろ過方式は営業時間外にろ過作業が発生しますし、ろ過フィルターが消耗品なのでランニングコストが掛かります。ただし、本装置とろ過方式を併用することでさらに効果があがるとも言われています。

機器の不具合・故障、その他お問合せはこちら

☎ 03(5767)6711

受付時間：土・日・祝日を除く、平日 朝9時から夜18時まで

Ecoro22 総販売元 株式会社ワールドアライアンス

〒140-0013 東京都品川区南大井6-5-13 第2レインボービル205